




PRO VIDOR PAE

Nettoyant désinfectant désodorisant poubelle

-  **Bactericide, levuricide, fongicide, virucide**
-  **Désodorisant**
-  **Prêt à l'emploi**



APPLICATIONS

Nettoie, désinfecte (bactéries, levures, moisissures, virus), détruit les mauvaises odeurs liées à la prolifération bactérienne et laisse une odeur fraîche de propreté.

Ce désinfectant est conçu pour le traitement des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés pour la collecte (poubelles, containers, locaux de stockage), le transport (bennes de ramassage) et le traitement des ordures et des déchets d'origine animale ou végétale (gaines de vide-ordures, vidoirs, chutes collectives, déchetteries, etc.).

Il convient pour les professionnels de la restauration, les entreprises de nettoyage, les services généraux, les syndicats d'immeubles, les services techniques...



pH :

11

MODE D'EMPLOI

- Avant la désinfection, procéder au dégraissage des surfaces.
- Prêt à l'emploi à vaporiser directement sur les surfaces à traiter.
- Laisser agir 5 à 15 minutes selon le niveau de désinfection souhaité en se référant au tableau ci-contre. Frotter si nécessaire.
- Rincer à l'eau claire les surfaces traitées et le matériel.

Activité	Normes collectivités	Temps de contact en minutes
Bactéricide	EN 13697 / avec substances interférentes	5
Bactéricide	EN 1276 / avec substances interférentes	5
Levuricide	EN 1650 - Candida albicans / avec substances interférentes	15
Fongicide	EN 13697- Aspergillus niger / avec substances interférentes	30
Virucide	EN 14476 – spectre total** (Adenovirus, Poliovirus, Murine norovirus) / avec substances interférentes	30
Virucide	EN 14476 - H3 N8 /H5N1 / sans substances interférentes	5
Virucide	EN 14476 - H3 N8 /H5N1/H1N1 / avec substances interférentes	15
Virucide	EN 14476 - H1N1 / avec substances interférentes	15

Activité	Normes médicales	Temps de contact en minutes
Bactéricide	EN 13727 / avec substances interférentes	5
Levuricide	EN 13624 – Candida albicans / avec substances interférentes	30
Fongicide	EN 13624 – Aspergillus niger / avec substances interférentes	30

** Spectre total = tous les virus enveloppés (comme le Coronavirus) et non enveloppés.

PRO®

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide fluide

Couleur : vert clair

Parfum : Eucalyptus

Densité à 20°C : 1,005 ±0,005

pH pur: 11 ±0,2

Contient, entre autres : 0,45% de chlorure de didécyl diméthyl ammonium (CAS : 7173-51-5). Utilisation TP2. Type de préparation : AL A.M.M. N° BTR0233 : produit prêt à l'emploi issu de la formule concentrée (Pro Vidor) homologuée par le Ministère de l'Ecologie pour le traitement bactéricide du matériel de collecte, de transport et de stockage et des locaux de stockage des ordures et déchets.

SECURITE / PRECAUTIONS

Ne pas utiliser en mélange avec du savon ou d'autres détergents.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Craint le gel.

Réservé à usage professionnel.

CONDITIONNEMENT

Carton de 6 flacons de 750 ml - Référence : 344029

Unité de conditionnement (U.C) : flacon 750ml

Nbre U.C./carton : 6

Nbre cartons/couche : 20

Nbre couches/palette : 5

Nbre de cartons/palette : 100

Nbre U.C./palette : 600

RECHARGE

Le flacon Pro Vidor PAE 750 ml peut être rechargé avec des doses 20ml de Pro Vidor Concentré.

Activité	Normes collectivités	Dilution dans 1 flacon de 750 ml d'eau	Temps de contact en minutes
Bactéricide	EN 13697 / avec substances interférentes	1 dose	5
Bactéricide	EN 1276 / sans substances interférentes	1 dose	5
Bactéricide	EN 1276 / avec substances interférentes	2 doses	5
Levuricide	EN 1650 - Candida Albicans / avec substances interférentes	1 dose	15
Fongicide	EN 13697- Aspergillus Niger / avec substances interférentes	2 doses	30
Virucide	EN 14476 – spectre total (Adenovirus, Poliovirus, Murine norovirus) / avec substances interférentes	4 doses	30
Virucide	EN 14476 - H3N8/H5N1 / sans substances interférentes	1 dose	5
Virucide	EN 14476 - H3N8/H5N1 / avec substances interférentes	1 dose	15
Virucide	EN 14476 - H1N1 / avec substances interférentes	1 dose	15
Activité	Normes médicales	Dilution dans 1 flacon de 750 ml d'eau	Temps de contact en minutes
Bactéricide	EN 13727 / avec substances interférentes	2 doses	5
Levuricide	EN 13624 – Candida albicans / avec substances interférentes	2 doses	30
Fongicide	EN 13624 - Aspergillus Niger / avec substances interférentes	4 doses	30

** Spectre total = tous les virus enveloppés (comme le Coronavirus) et non enveloppés.



MAJ avril 2021

FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com