

Réf. **231760**



# Extract'Mok

NETTOYANT MOQUETTES & TEXTILES



Fabriqué  
en France

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore à jaune
Parfum	Orange
pH	7 +/- 0.5
Densité	1.00 - 1.01
Contenance	5 L

## CONDITIONNEMENT

EAN	3700008301129
Colisage	Carton
Unités par carton	4
Dimension d'un carton (mm)	375 x 278 x 287
Cartons par palette	32
Nombre de couches	4
Colis par couche	8
Unités par palette	128

## PROPRIÉTÉS

**Extract'Mok** est un produit formulé pour une double action (nettoyante et détachante). Il convient au nettoyage de tous types de moquettes, de tissus d'ameublement. Il peut être utilisé sur les tapis en fibres naturelles ou synthétique ainsi que sur les meubles rembourrés. Extract'Mok s'utilisent en méthode injection-extraction.

## COMPOSITION INDICATIVE & NORMES

Moins de 5% d'Agents de surface non ioniques, parfum. Ce produit contient les substances allergisantes suivantes : D-Limonène (N° CAS : 5989-27-5) Amyl cinnamal (N°CAS 122-40-7) Benzyl benzoate (N°CAS 120-51-4).

## CONSEILS D'UTILISATION

Pour une utilisation quotidienne, le dosage recommandé est de 500ml pour 10L d'eau (5%). Pour les tâches tenaces, augmenter le volume de produit jusqu'à 1L pour 10L d'eau (10%). Bien agiter le produit avant dilution. Pour l'injection-extraction (sur tapis, moquettes) : remplir le réservoir de produit dilué à raison de 10%. Ensuite, procéder à l'injection-extraction avec la machine appropriée en commençant par le fond de la pièce. (Selon l'encrassement de la moquette, nous conseillons le brossage pour un meilleur résultat). Sur fauteuils, sièges, tissus d'ameublement : L'injection extraction est préconisée pour nettoyer les fauteuils et sièges. Dans ce cas, pulvériser l'Extract'Mok dilué (partie par partie) et brosser avec une brosse à main. Ensuite, prendre la poignée d'injection en pulvérisant et aspirant en même temps.

## CONSEILS DE PRUDENCE

Tenir hors de portée des enfants. Consulter un medecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans une récipient fermé. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.